



# Pilkemaster EVO 36 — käyttöohje ja vuokraehdot

Säilytä tämä koneen mukana. Käyttöopastus annetaan aina konetta noudettaessa.

**150 €/päivä** (sisältää 10 tuntia) tai **30 €/tunti**, minimiveloitus 90 €. Hinnat sisältävät alv:n.

## Koneen asettaminen työkuntoon

1. Laske ns. keula alas nokkapyörää säätämällä.
2. Laske ja lukitse takatukijalka. Vapauta etutukijalka ja nosta nokkapyörällä konetta ylöspäin, jotta voit lukita etutukijalan sopivaan kohtaan. Tämän jälkeen nokkapyörä pitää nostaa ylös. Nyt kone asettuu niin, että se on renkaiden ja etutukijalan varassa.
3. Säädä ja lukitse keskimmäinen tukijalka.
4. Veivaa kammesta kuljetin pystyyn: irrota lukitus ja veivaa kammesta niin, että kuljetin koskettaa lähes maata. Nosta kuljetin ns. pitkäksi ja lukitse taitos. **HUOM. Irrota hihnan tukikettinki!**
5. Käännä turvaverkko alas.
6. Vapauta puun nostajan sokka ja laske keularulla.
7. Kuljetuskuntoon laittaminen tapahtuu käännetyssä järjestyksessä.

**Polttoaine:** koneen tankki täynnä sekä lähtiessä että palautettaessa. Bensiini 98.

## Vuokraehdot

- Käyttöopastus annetaan konetta noudettaessa. Konetta saa käyttää vain opastuksen saanut.
- Konetta ei saa alivuokrata.
- Koneen kunto tarkastetaan palautettaessa: laippa, kuljetin ja kaikki mahdolliset vaurioita kärsineet osat.
- Huolimattomuudesta johtuvassa koneen särkymisessä omavastuu on **500 €** tai vähintään korjauskustannukset.
- Mikäli kone särkyy teknisen vian vuoksi vuokralaisesta johtumatta, kone annetaan veloituksetta käyttöön vastaavan päivän verran.